

## LGT8P663A 样片使用注意事项：

---

使用 LGT8P663A 首批样片进行开发以及评估时，请注意以下两点：

1. 系统初始化增加一条加载配置位的指令：**CWOK = 1**；  
但需要注意 **CWOK=1**；之后不能紧跟子程序调用(**call**)，需中间插入一个 **NOP** 操作；
2. **CWOK** 在 **PCON** 寄存器中，如在程序中需多次操作 **PCON** 寄存器，请确保 **CWOK** 位写 0；  
因此应该避免对 **PCON** 寄存器使用位操作，建议直接用赋值操作；
3. **TMR0** 为 10 位计数器，样片仅支持匹配溢出中断，溢出周期通过 **PRO** 设置；
4. **TMR0/2** 在 2T 模式不能工作；

以上注意事项仅针对样片(背面丝印 1612/1615、SOP8/14 封装)。  
后续量产芯片请以手册为准。